

COUTEAU
DIVISEUR

TABLE FIXE

DISQUE

BOÎTIER
SUPÉRIEUR

PROTECTION
INFÉRIEURE



RÈGLE-GUIDE

SUPPORTS
RÈGLE-GUIDE

POUSOIR

LA **SCIE À DISQUE**, ÉGALEMENT APPELÉE *SCIE CIRCULAIRE*, EST UNE MACHINE COURAMMENT UTILISÉE DANS LA CONSTRUCTION. ELLE SE CARACTÉRISE PAR SA LÉGÈRETÉ ET SA SIMPLICITÉ ET EST EXCLUSIVEMENT UTILISÉE POUR COUPER OU SCIER DES PIÈCES DE BOIS UTILISÉES DANS LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. ELLE EST NOTAMMENT UTILISÉE POUR LA FABRICATION DE COFFRAGES LORS DE LA PHASE DE STRUCTURATION, DE PANNEAUX, DE ROULEAUX, DE COINCEURS, DE LATTES, ETC.

Avant de commencer à couper, n'oubliez pas d'enlever vos bagues, chaînes, montres... et même de relever vos cheveux s'ils sont longs, et vérifiez que le **disque est équilibré et en parfait état**.

Il est important d'**éliminer les résidus de béton, des clous, etc.** qui pourraient se trouver dans le bois que vous allez couper. Vous éviterez ainsi le risque de rebond du bois, qui pourrait casser le disque et le projeter.



Lorsque vous poussez la pièce, ne le faites pas avec les pouces écartés. Placez tous vos doigts dans la même direction pour éviter le risque de vous couper les pouces et, en cas de rebond, de vous les casser. Pour éviter les rebonds, **veillez à ce que la coupe du bois soit droite**.



Ne désactivez pas la protection du disque en retirant le capot supérieur ni en insérant des cales pour le soulever. Celui-ci est mobile, ce qui doit lui permettre de se soulever lorsque vous introduisez le bois et de se refermer automatiquement à la fin du mouvement. Vous évitez ainsi que vos mains entrent en contact avec le disque en mouvement.

La coupe de longues lattes peut entraîner des basculements qui, de manière inattendue, provoquent le contact des mains avec le disque en mouvement. Si vous effectuez une **coupe jusqu'au milieu de la latte** et que vous la retournez pour couper l'autre moitié, vous éviterez le risque de basculement et de coupure.



Une fois la tâche terminée, lorsque vous devez nettoyer la table de sciure ou retirer les copeaux et les débris coincés dans le disque, arrêtez la machine! Vous éviterez ainsi que vos mains ne soient entraînées vers le disque.



Il sera plus facile et plus sûr de couper de petites pièces en utilisant un **poussoir** ou le manche du marteau. Vous éviterez ainsi de vous couper les mains avec le disque.