

CUȚIT
DESPĂRȚITOR

MASA FIXĂ

DISC

CARCAȘĂ
SUPERIOARĂ

PROTECȚIE
INFERIOARĂ



RIGLĂ-GHID

SUPORTURI
RIGLĂ-GHID

ÎMPINGĂTOR

FERĂSTRĂUL CU DISC, CUNOSCUTĂ ȘI SUB DENUMIREA DE *FERĂSTRĂU CIRCULAR*, ESTE UN UTILAJ UTILIZAT FRECVENT ÎN CONSTRUCȚII. SE CARACTERIZEAZĂ PRIN FAPTUL CĂ ESTE UN UTILAJ UȘOR ȘI SIMPLU, UTILIZAT EXCLUSIV PENTRU TĂIAREA SAU FERĂSTRAREA PIESELOR DE LEMN FOLOSITE ÎN LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII. ÎN SPECIAL, PENTRU REALIZAREA COFRAJELOR ÎN FAZA DE STRUCTURĂ, PLĂCI, PANOURI, PENE, ȘIPCI, ETC.

Înainte de a începe tăierea, nu uitați să vă scoateți inelele, lanțurile, ceasul, etc., chiar și să vă strângeți părul dacă îl aveți lung și să verificați dacă **discul este echilibrat și în stare perfectă**.

Este important să **îndepărtați resturile de beton, cuie etc.** din lemnul pe care urmează să îl tăiați. Astfel, evitați riscul de recul al lemnului, care ar putea rupe discul și ar putea fi proiectat.

Nu anulați protecția discului îndepărtând carcasa superioară sau introducând pene pentru a o ridica. Aceasta este mobilă, ceea ce trebuie să poată fi ridicată la introducerea lemnului și să se închidă automat la sfârșitul traseului. Astfel, evitați ca mâinile dvs. să intre în contact cu discul aflat în mișcare.

Când împingeți piesa, nu o faceți cu degetele mari întinse. Așezați toate degetele în aceeași direcție pentru a evita riscul de a vă tăia degetele mari și, în plus, dacă se produce un recul, de a vi le rupe. Pentru a evita reculurile, **asigurați-vă că tăierea lemnului este dreaptă**.

Tăierea pieselor mici va fi mai ușoară și mai sigură dacă utilizați un împingător sau propriul mâner al ciocanului. Astfel, evitați să vă tăiați mâinile cu discul.

Tăierea șipcilor lungi poate provoca răsturnări care, în mod neașteptat, duc la contactul mâinilor cu discul aflat în mișcare. Dacă tăiați șipca pe jumătate și o întoarceți pentru a tăia cealaltă jumătate, veți evita riscul de răsturnare și tăiere.

La finalizarea lucrării sau atunci când trebuie să curățați masa de rumeguș sau să îndepărtați așchii și resturi care au rămas prinse în disc, opriți utilajul! În acest fel, evitați ca mâinile să fie atrase către disc.